

All-In-One Urine Odor
and Stain Remover

Bio Release

OD
DEODORIZERS



BIO RELEASE

Bio Release is the most effective and concentrated all-in-one deodorizer ever made. It contains enzymes, surfactants, fragrance, bacteria, and special odor counteractants that neutralize urine, breakdown and digest contaminants, remove stains, and permanently eliminates organic odors.

DIRECTIONS

This unique formulation will work on almost all urine damage. Extreme caution: usually as a result of months of neglect, can be treated with additional steps. Refer to the Bio Release Spec Sheet for more information.

- Inspect surface to be treated with a UV light or other urine detection device to ensure all affected areas are located.
- Test for colorfastness or dye stability in an inconspicuous area prior to application.
- Dilute 1:4 with lukewarm water in pump or electric sprayer or injection system. If using a truckmount with a Hydro-Force Injection Sprayer, adjust machine to lowest heat setting.
- For large or heavily contaminated areas, product may be mixed in a bucket and applied directly to affected area.
- For best results, solution must come in contact with carpet, backing, pad, or any other affected area.
- Standard dwell time for most situations is only 15-20 minutes. For extreme situations, increase to 1-2 hours. Avoid overwatering water sensitive surfaces.
- For best results, flush affected areas thoroughly with Water Claw Injection Tool (Part # AC016NJ).
- Clean affected area as normal after treatment.
- Bio Release may be injected with a syringe at the 1:4 dilution after cleaning to assist with any lingering odors.

A note about Oriental rugs. Rug situations are ideal since the Bio Release can be applied front and back with truckmount or injection rinsing. Extensive pre-testing for dye resistance is essential before any treatment. It also may not be necessary to add any additional cleaning steps as the rinsing of the Bio Release may result in a suitable cleaning outcome.

Bacillus (licheniformis, Bacillus Amyloliquefaciens, Bacillus Megaterium, Hexyl Cinnamal. Contains fragrance allergens).

AVERTISSEMENT!
Tenir hors de portée des enfants.
Mentions de DANGER:
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE:
Se porter le masque, les masques et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Si irritation continue, consulter un ophtalmologue. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Si irritation persistante ou si elle peut être facilement enlevée, se laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

WARNING!
Keep out of reach of children.
HAZARD STATEMENTS:
Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
PRECAUTIONARY STATEMENTS:
Wear protective gloves/protective clothing/eyes/face protection. If skin irritation occurs: Wash with plenty of soap and water. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.

WARNING!



ATENCIÓN!



Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE PELIGRO:

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

CONSEILS DE PRUDENCE:

Laver la cara, las manos y el pelo concurriendo tras la manipulación. Un guante/chaqueta de protección/ropa de protección para los ojos/una máscara de protección/ropa de protección para la piel.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua limpia durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar a un oftalmólogo.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usar.

Another fine product from Bridgepoint Systems
4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123
1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9
www.bridgepoint.com | 1-800-658-5314

MADE IN THE USA WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS.
Fabriqué aux USA avec des matériaux provenant du monde entier.

WARNING: This product can expose you to chemicals including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

See Safety Data Sheet (SDS):
www.bridgepoint.com/sds
for additional safety and regulatory information.

1635-9678